

ENGLISH

MANICURE AND PEDICURE SET

In the manicure/pedicure set you will find everything that is necessary for filing, shaping and polishing of your nails. With regular use of the unit your nails will become beautiful and healthy.

DESCRIPTION

- Lid clamping button
- Manual blade for cuticle processing
- Mechanical blade for cuticle processing
- Felt disc for nail polishing
- Large cone attachment
- Small corundum disc
- Small disc with fine cut
- Small disc with coarse cut
- Net adapter
- Net adapter connection jack
- Attachments drive
- Lid
- Operating modes switch
- Large disc with coarse cut
- Large disc with fine cut
- Cylindrical attachment
- Cone attachment
- Large corundum disc
- Brush for cleaning nail surface
- Battery charge indicator
- Jack for connection of net adapter for battery charging
- On button for nails dryer

Safety instructions

Read these instructions carefully before using the manicure/pedicure set.

- To ensure proper operation of the unit, it is recommended to turn it off for 15 min. after each 20 min. of continuous operation.
- The net adapter, supplied with the set, is intended for usage only with this unit, when the net adapter becomes damaged, it is necessary to replace it by an analogous one.

DANGEROUS – to avoid risk of electric shock (when operating from the net adapter):

- Always disconnect the net adapter from the mains immediately after charging of the batteries, after usage and before cleaning.
- Do not use the unit while taking a bath or a shower.

CAUTION – in order to avoid getting of burns, fire, electric shock or getting of injuries:

- Close supervision is necessary when the appliance is used by children, invalids or disabled persons, while cleaning it or when the unit is near them.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Use this unit only for the intended purposes, as described in this manual.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Never use the unit if there are visible damages on it, if it operates improperly, if it fell down, is damaged, if it fell into water. Apply to the nearest authorized service center for check and repair of the unit in case of its damage.
- Never use the unit if the net adapter or the connecting wire is damaged.
- Do not carry this unit and do not use the connecting wire of the net adapter as a handle.
- Keep the connecting wire of the net adapter away from hot surfaces.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit, if there are wounds or rash on the skin of your hands or feet.
- Consult your doctor before using the unit, if you have vessel diseases or diabetes.
- The unit is intended for household usage only.

OPERATING INSTRUCTIONS OF THE MANICURE/PEDICURE SET

Batteries charging instructions

- Before charging the unit, set the operating modes switch to the off position "0".
- Insert the plug of the net adapter (9) into the jack (21) on the attachments drive (11).
- Insert the net adapter (9) into the socket, the charging indicator will light up (20).
- Before first usage of the unit it should be charged at least for 12 hours.
- Duration of the following chargings should be about 6 hours.
- After charging remove the net adapter (9) from the socket and disconnect the adapter (9) from the unit.

Power supply of the unit from the net adapter

- If the batteries are not charged or have run down during usage of the unit, then you can use the net adapter (9) for operation. Use only the net adapter supplied with the unit.
 - Insert the net adapter (9) into the socket (21) on the attachments drive (11) and insert the adapter (9) into the socket.
 - Wait for 1-2 minutes for preliminary charging of the batteries, after if you can use the unit.
- Setting the attachments**
- Open the lid (12), by pressing the clamp button (1).
 - Select the necessary attachment and insert it into the upper part of the attachments drive (11). To remove the attachment when the unit is off, take the attachment and pull it upwards.
 - Switch on the unit by setting the switch (13) to the "1" or "2" position depending on the number of rotations of the attachment.
 - After finishing of operation switch off the unit by setting the switch (13) to the "0" position.

Recommendations on using the attachments

To get the best effect while nails care do not bathe them before the procedure – do it after a manicure/pedicure procedure.

Below are some recommendations on using of the attachments:

Blade for cuticle raising (2)

Be careful while handling the cuticle – do not allow the blade to get deeply under the skin.

Perform the cuticle processing from one nail to another and back.

Mechanical blade for cuticle handling (3)

Be especially careful while using the mechanical blade – do not allow the blade to get deeply under the skin. Perform the cuticle processing from one nail to another and back.

Felt disc for nail polishing (4)

It is used for polishing the nail surface after manicure/pedicure and gives additional shine to it.

Large cone attachment (5)

The attachment is used for polishing of calloused skin and corns. Carefully move this attachment along the skin being treated.

Small and large corundum discs (6, 18)

Used for filing thick and hard nails and giving the desirable form to them. Regular usage of the corundum discs strengthen nails, prevents their cracking, the disc with fine cut to treat thin and worned nails.

Use the net adapter, supplied with the set, is intended for usage only with this unit, when the net adapter becomes damaged, it is necessary to replace it by an analogous one.

DANGEROUS – to avoid risk of electric shock (when operating from the net adapter):

- Always disconnect the net adapter from the mains immediately after charging of the batteries, after usage and before cleaning.
- Do not use the unit while taking a bath or a shower.

CAUTION – in order to avoid getting of burns, fire, electric shock or getting of injuries:

- Close supervision is necessary when the appliance is used by children, invalids or disabled persons, while cleaning it or when the unit is near them.
- This unit is not intended for usage by children or disabled persons unless they are given all the necessary instructions on safety measures and information about danger, which can be caused by improper usage of the unit.
- Use this unit only for the intended purposes, as described in this manual.
- Use only the attachments supplied with the unit.
- Never use the unit if there are visible damages on it, if it operates improperly, if it fell down, is damaged, if it fell into water. Apply to the nearest authorized service center for check and repair of the unit in case of its damage.
- Never use the unit if the net adapter or the connecting wire is damaged.
- Do not carry this unit and do not use the connecting wire of the net adapter as a handle.
- Keep the connecting wire of the net adapter away from hot surfaces.
- Do not use the unit outdoors.
- Do not use the unit, if there are wounds or rash on the skin of your hands or feet.
- Consult your doctor before using the unit, if you have vessel diseases or diabetes.
- The unit is intended for household usage only.

After a manicure procedure we recommend to immerse hands into warm water, and then treat them with hydrating cream or lotion, it will prevent nails from overdryng and preserve their beauty.

Cleaning and care:

- If you use the net adapter as the power source, then always switch off the unit and take the adapter off from the socket.
- Do not use solvents and abrasive cleaning agents to clean the attachments drive and the body.
- Wipe the body of the unit with a damp cloth.
- Wipe the attachments with alcohol from time to time.
- Keep the attachments drive and the attachments in the body with a closed lid in a dry cool place, out of reach of children.

ENVIRONMENT PROTECTION

- Built-in batteries contain components, which pollute environment.
- Before utilizing the unit, remove the batteries.
- Do not throw out the batteries with usual household waste, and return them to a special reception center.

Specifications

Net adapter:
Power supply: 230 V – 50 Hz
Voltage output: 3 V 500 mA

The manufacturer reserves the right to change the device's characteristics without prior notice.

Service life of the unit - 3 years

GUARANTEE

Details regarding guarantee conditions can be obtained from the dealer from whom the appliance was purchased. The bill of sale or receipt must be produced when making any claim under the terms of this guarantee.

This product conforms to the EMC-Requirements as laid down by the Council Directive 89/336/EEC and to the Low Voltage Regulation (73/23/EEC)

MANIKÜRE-UND PEDIKÜRE-SET

Im Maniküre- und Pediküre-Set finden Sie alles, was zum Feilen, Formen und Polieren von Nägeln notwendig ist. - Bei regelmäßigen Gebrauch werden Ihre Nägel schön und gesund bleiben.

BESCHREIBUNG

- Taste mit dem Deckelverschluss
- Manueller Nagelhautheber
- Mechanischer Nagelhautheber
- Filzscheibe zum Polieren von Nägeln
- Große Kegelscheibe
- Kleine Korundscheibe
- Kleinscheibe mit Feinkerbung
- Kleinscheibe mit Grobkerbung
- Zylinderadapter
- Anschlußbuchse für den Netzadapter
- Aufsatzantrieb
- Deckel
- Betriebsleistungsschalter
- GröÙscheibe mit Grobkerbung
- GröÙscheibe mit Feinkerbung
- Zylinderaufsatz
- Kegelaufsatz
- GroÙe Korundscheibe
- Bürste für die Reinigung der Nageloberfläche
- Ladeleiteranzeigegerät für Akkubatterie
- Anschlußbuchse für den Netzadapter zum Aufladen von Akkubatterie
- Einschaltstaste für die Netzglocktrocknung

SICHERHEITSHINWEISE

Vor der ersten Inbetriebnahme des Maniküre-/Pediküre-Sets lesen Sie aufmerksam diese Betriebsanleitung durch.

- Es ist unbedingt zu empfehlen, das Gerät zwecks des störungsfreien Betriebs für 15 Minuten jede 20 Minuten dauernden Betriebs auszuschnallen.
- Der Netzadapter, der zum Lieferumfang gehört, ist ausschließlich zum Zweck geeignet, es soll bei seiner Beschädigung durch den analogen ersetz werden.

GEFÄHRLICH - Um das Risiko der Stromschläge (beim Netzbetrieb des Geräts) zu vermeiden:

- Schalten Sie das Gerät gleich nach der Ladung von Akkubatterien, nach der Nutzung und vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät beim Baden oder Duschen zu nutzen.

VORSICHTIG - um das Risiko von Bränden, Stromschlägen oder Verletzungen zu vermeiden:

- Besondere Vorsichtsmaßnahmen sind in den Fällen angesagt, wenn sich Kinder, Invaliden oder behinderte Personen während der Nutzung des Geräts in der Nähe aufhalten.
- Dieses Gerät darf von Kindern und behinderten Personen nicht genutzt werden, es sei denn ihnen eine angemessene und verständliche Anweisung über die sichere Nutzung des Geräts und die Gefahren seiner falschen Nutzung durch die Person, die für ihre Sicherheit verantwortlich ist.
- Nutzen Sie das Gerät nur bestimmungsgemäß, wie es in dieser Bedienungsanleitung beschrieben ist.
- Nutzen Sie nur Aufsätze, die zum Lieferumfang gehören.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, abgestürzt oder beschädigt ist oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Wenden Sie sich an einen autorisierten Servicecenter, um das Gerät zu prüfen und bei seiner Beschädigung zu reparieren.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn das Netzakzel oder der Netzstecker beschädigt ist.
- Es ist nicht gestattet, das eingeschaltete Gerät zu transportieren und das Netzakzel des Netzadapters als Tragegriff zu nutzen.
- Halten Sie das Netzakzel des Netzadapters von heißen Oberflächen fern.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät außerhalb der Räumlichkeiten zu nutzen.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn Wunden oder Ausschlag an der Haut vorhanden sind.
- Legen Sie sich beim Arzt vor der Nutzung des Geräts beraten, wenn Sie GefäÙerkrankungen oder Diabetes haben.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

Nach der Maniküre ist es empfehlenswert, Ihre Handgelenke ins warme Wasser zu tauchen, und danach mit einer befeuchtenden Creme oder Lotion zu hueten.

Reinigung und Pflege:

- Falls Sie das Netzadapter als Stromversorgungsquelle nutzen, schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, Lösungs- oder Abrasivmittel für die Reinigung des Aufsatzantriebs und des Gehäuses anzuwenden.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie Aufsätze ab und zu mit Alkohol ab.
- Bewahren den Aufsatzantrieb und Aufsätze selbst im Gehäuse beim geschlossenen Deckel in einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Umweltschutz

- Die eingebauten Akkubatterien enthalten Komponenten, die die Umwelt verschmutzen können.
- Entfernen Sie Akkubatterien vor der Entsorgung des Geräts.
- Werfen Sie die Akkubatterien zusammen mit anderen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie diese bei einer speziellen Annahmestelle ab.

Technische Eigenschaften

Netzadapter:
Stromversorgung 230 V – 50 Hz
Ausgangsspannung: 3 V 500 mA

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.

Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre

Aufstellung von Aufsätzen

- Öffnen Sie den Deckel (12), drücken Sie dabei die Taste (1).
- Wählen Sie den notwendigen Aufsatz und setzen Sie ihn in den oberen Teil des Aufsatztriebtrages (11) auf.
- Um den Aufsatz beim ausgeschalteten Gerät abzunehmen, fassen Sie den Aufsatz an und ziehen Sie ihn nach unten.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (13) in die Position "1" oder "2" anhängig von der Drehungsanzahl des Aufsatzes stellen.
- Bei beliebiger Anspruchsverhebung setzen Sie ihn in den oberen Teil der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
- Das vorliegende Produkt entspricht den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, den 89/336/EEG-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EEG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

Empfehlungen zur Nutzung der Aufsätze
Um den besseren Effekt bei der Nagelpflege zu erzielen, weichen Sie die Nägel vor der Prozedur mit dem Dampf nicht auf - machen Sie das nach der Maniküre- und Pediküreprozedur.

Unten sind einige Empfehlungen zur Nutzung der Aufsätze angeführt:

Nagelhautheber (2)

Seien Sie bei der Bearbeitung der Nagelhaut vorsichtig - lassen Sie nicht zu, dass der Nagelhautheber zu tief unter die Haut greift. Bearbeiten Sie die Nagelhaut in der Richtung von einem Nagelrand zum anderen und zurück.

Mechanischer Nagelhautheber (3)

Seien Sie bei der Bearbeitung der Nagelhaut vorsichtig - lassen Sie nicht zu, dass der Nagelhautheber zu tief unter die Haut greift. Bearbeiten Sie die Nagelhaut in der Richtung von einem Nagelrand zum anderen und zurück.

Filzscheibe zum Schleifen und Polieren von Nägeln (4)

Der Aufsatz wird zum Polieren der Nageloberfläche nach der Beendigung der Maniküre- und Pediküreprozedur genutzt und sorgt für glänzende Nägel.

GroÙer Kegelaufsatz (5)

Der Aufsatz wird zum Schleifen der Hornhaut oder Hühneraugen genutzt. Bewegen Sie vorsichtig die Aufsätze über der bearbeiteten Haut.

Klein- und GroÙkorundscheibe (6, 18)

Sie werden zum Feilen von dicken und harten Nägeln genutzt. Die Scheiben werden zum regelmäßigen Abrundung von Korundscheiben festigt Nägel, verhindert ihre Spaltung. Die Scheiben sind sicher als eine gewöhnliche Scheibe, verhindern zu tiefes Abschneiden von Nägeln. Sie werden auch zum Feilen von Handnägeln genutzt.

Kleinscheibe zum Feilen (7, 8)

Diese Scheiben werden zum Nagelfeilen und -formung genutzt. Nutzen Sie für die Bearbeitung von dünnen und weichen Nägeln die Scheibe mit der Feinkerbung (7). Nutzen Sie die Scheibe (8), um die Nägel zu bearbeiten.

Scheiben zur Entfernung der groben Haut (14, 16)

Die Scheiben werden zum Entfernen der Hornhaut von der Handfläche oder Fußsohle genutzt. Nutzen Sie den Aufsatz (14) (gröÙerer Aufsatz), um zu groÙe Hornhaut zu entfernen. Nutzen Sie den Aufsatz (16) (feinerer Aufsatz), um weniger groÙe Hornhaut zu entfernen.

Zylinderaufsatz (15)

Der Aufsatz wird zur Bearbeitung von Fußnägeln genutzt.

Kegelaufsatz (17)

Der Aufsatz wird zum Entfernen der Hornhaut und der Bearbeitung der eingewachsenen Nägel genutzt. Es wird empfohlen, das Gerät in der Richtung von außen zur Nagelbasis zu bewegen.

Bürste für die Reinigung der Nageloberfläche (19)

Nutzen Sie die Bürste nach der Maniküre/Pediküre zur Reinigung von Nägeln.

Nageltrocknung

- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters (9) in die Steckdose (10), die sich an der hinteren Seite des Gehäuses befindet, stecken Sie das Netzadapter (9) in die Steckdose ein. Legen Sie das Handgelenk auf die Einschaltstaste der Trocknung von Nägeln (22) und drücken Sie leicht darauf zum Einschalten; wenn Sie sehen, dass Ihre Nägel getrocknet haben, lassen Sie die Einschaltstaste (22) frei.
- Nach der Maniküre ist es empfehlenswert, Ihre Handgelenke ins warme Wasser zu tauchen, und danach mit einer befeuchtenden Creme oder Lotion zu hueten.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn Wunden oder Ausschlag an der Haut vorhanden sind.
- Legen Sie sich beim Arzt vor der Nutzung des Geräts beraten, wenn Sie GefäÙerkrankungen oder Diabetes haben.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

Reinigung und Pflege:

- Falls Sie das Netzadapter als Stromversorgungsquelle nutzen, schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, Lösungs- oder Abrasivmittel für die Reinigung des Aufsatzantriebs und des Gehäuses anzuwenden.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie Aufsätze ab und zu mit Alkohol ab.
- Bewahren den Aufsatzantrieb und Aufsätze selbst im Gehäuse beim geschlossenen Deckel in einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Umweltschutz

- Die eingebauten Akkubatterien enthalten Komponenten, die die Umwelt verschmutzen können.
- Entfernen Sie Akkubatterien vor der Entsorgung des Geräts.
- Werfen Sie die Akkubatterien zusammen mit anderen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie diese bei einer speziellen Annahmestelle ab.

Technische Eigenschaften

Netzadapter:
Stromversorgung 230 V – 50 Hz
Ausgangsspannung: 3 V 500 mA

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.

Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre

Aufstellung von Aufsätzen

- Öffnen Sie den Deckel (12), drücken Sie dabei die Taste (1).
- Wählen Sie den notwendigen Aufsatz und setzen Sie ihn in den oberen Teil des Aufsatztriebtrages (11) auf.
- Um den Aufsatz beim ausgeschalteten Gerät abzunehmen, fassen Sie den Aufsatz an und ziehen Sie ihn nach unten.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (13) in die Position "1" oder "2" anhängig von der Drehungsanzahl des Aufsatzes stellen.
- Bei beliebiger Anspruchsverhebung setzen Sie ihn in den oberen Teil der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
- Das vorliegende Produkt entspricht den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, den 89/336/EEG-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EEG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

НАБОР ДЛЯ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА

В наборе для маникюра/педикюра вы найдете все, что необходимо для подпиливания, подравнивания и полировки ногтей. При регулярном использовании данного набора вы сделаете свои ногти красивыми и здоровыми.

ОПИСАНИЕ

- Кнопка фиксатора крышки
- Ручная лопатка для обработки кутикулы
- Механическая лопатка для обработки кутикулы
- Войлочный диск для полировки ногтей
- Большая конусообразная насадка
- Малый корундовый диск
- Малый диск с мелкой насечкой
- Малый диск с крупной насечкой
- Сетевой адаптер
- Наезд подключения сетевого адаптера
- Привод насадок
- Крышка
- Переключатель режимов работы
- Большой диск с крупной насечкой
- Большой диск с мелкой насечкой
- Цилиндрическая насадка
- Конусообразная насадка
- Малый корундовый диск
- Щетка для очищения поверхности ногтя
- Индикатор зарядки аккумуляторных батареек
- Наезд подключения сетевого адаптера для зарядки аккумуляторных батареек
- Кнопка включения сушки для ногтей

Филzscheibe zum Schleifen und Polieren von Nägeln (4)

Der Aufsatz wird zum Polieren der Nageloberfläche nach der Beendigung der Maniküre- und Pediküreprozedur genutzt und sorgt für glänzende Nägel.

GroÙer Kegelaufsatz (5)

Der Aufsatz wird zum Schleifen der Hornhaut oder Hühneraugen genutzt. Bewegen Sie vorsichtig die Aufsätze über der bearbeiteten Haut.

Klein- und GroÙkorundscheibe (6, 18)

Sie werden zum Feilen von dicken und harten Nägeln genutzt. Die Scheiben werden zum regelmäßigen Abrundung von Korundscheiben festigt Nägel, verhindert ihre Spaltung. Die Scheiben sind sicher als eine gewöhnliche Scheibe, verhindern zu tiefes Abschneiden von Nägeln. Sie werden auch zum Feilen von Handnägeln genutzt.

Kleinscheibe zum Feilen (7, 8)

Diese Scheiben werden zum Nagelfeilen und -formung genutzt. Nutzen Sie für die Bearbeitung von dünnen und weichen Nägeln die Scheibe mit der Feinkerbung (7). Nutzen Sie die Scheibe (8), um die Nägel zu bearbeiten.

Scheiben zur Entfernung der groben Haut (14, 16)

Die Scheiben werden zum Entfernen der Hornhaut von der Handfläche oder Fußsohle genutzt. Nutzen Sie den Aufsatz (14) (gröÙerer Aufsatz), um zu groÙe Hornhaut zu entfernen. Nutzen Sie den Aufsatz (16) (feinerer Aufsatz), um weniger groÙe Hornhaut zu entfernen.

Zylinderaufsatz (15)

Der Aufsatz wird zur Bearbeitung von Fußnägeln genutzt.

Kegelaufsatz (17)

Der Aufsatz wird zum Entfernen der Hornhaut und der Bearbeitung der eingewachsenen Nägel genutzt. Es wird empfohlen, das Gerät in der Richtung von außen zur Nagelbasis zu bewegen.

Bürste für die Reinigung der Nageloberfläche (19)

Nutzen Sie die Bürste nach der Maniküre/Pediküre zur Reinigung von Nägeln.

Nageltrocknung

- Stecken Sie den Stecker des Netzadapters (9) in die Steckdose (10), die sich an der hinteren Seite des Gehäuses befindet, stecken Sie das Netzadapter (9) in die Steckdose ein. Legen Sie das Handgelenk auf die Einschaltstaste der Trocknung von Nägeln (22) und drücken Sie leicht darauf zum Einschalten; wenn Sie sehen, dass Ihre Nägel getrocknet haben, lassen Sie die Einschaltstaste (22) frei.
- Nach der Maniküre ist es empfehlenswert, Ihre Handgelenke ins warme Wasser zu tauchen, und danach mit einer befeuchtenden Creme oder Lotion zu hueten.
- Es ist nicht gestattet, das Gerät zu nutzen, wenn Wunden oder Ausschlag an der Haut vorhanden sind.
- Legen Sie sich beim Arzt vor der Nutzung des Geräts beraten, wenn Sie GefäÙerkrankungen oder Diabetes haben.
- Das Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt geeignet.

Reinigung und Pflege:

- Falls Sie das Netzadapter als Stromversorgungsquelle nutzen, schalten Sie das Gerät vor der Reinigung vom Stromnetz immer ab.
- Es ist nicht gestattet, Lösungs- oder Abrasivmittel für die Reinigung des Aufsatzantriebs und des Gehäuses anzuwenden.
- Wischen Sie das Gehäuse des Geräts mit einem feuchten Tuch ab.
- Wischen Sie Aufsätze ab und zu mit Alkohol ab.
- Bewahren den Aufsatzantrieb und Aufsätze selbst im Gehäuse beim geschlossenen Deckel in einem trockenen und für Kinder unzugänglichen Ort auf.

Umweltschutz

- Die eingebauten Akkubatterien enthalten Komponenten, die die Umwelt verschmutzen können.
- Entfernen Sie Akkubatterien vor der Entsorgung des Geräts.
- Werfen Sie die Akkubatterien zusammen mit anderen Haushaltsabfällen nicht weg, sondern geben Sie diese bei einer speziellen Annahmestelle ab.

Technische Eigenschaften

Netzadapter:
Stromversorgung 230 V – 50 Hz
Ausgangsspannung: 3 V 500 mA

Dieses Erzeugnis entspricht allen erforderlichen europäischen und russischen Vorsichts- und hygienischen Vorschriften.

Benutzungsdauer der Teekanne - 3 Jahre

Aufstellung von Aufsätzen

- Öffnen Sie den Deckel (12), drücken Sie dabei die Taste (1).
- Wählen Sie den notwendigen Aufsatz und setzen Sie ihn in den oberen Teil des Aufsatztriebtrages (11) auf.
- Um den Aufsatz beim ausgeschalteten Gerät abzunehmen, fassen Sie den Aufsatz an und ziehen Sie ihn nach unten.
- Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den Schalter (13) in die Position "1" oder "2" anhängig von der Drehungsanzahl des Aufsatzes stellen.
- Bei beliebiger Anspruchsverhebung setzen Sie ihn in den oberen Teil der vorliegenden Gewährleistung den Check oder die Quittung über den Ankauf vorzulegen.
- Das vorliegende Produkt entspricht den Anforderungen der elektromagnetischen Verträglichkeit, den 89/336/EEG-Richtlinie des Rates und den Vorschriften 73/23/EEG über die Niederspannungsgeräte vorgesehen sind.

Установка насадок

- Открыть крышку (12), нажав на кнопку фиксатора (1).
- Выберите необходимую насадку и поместите

РУССКИЙ

е е на верхнюю часть привода насадок (11). Для снятия насадки (при отключенном устройстве) делать этого не надо и попытаться ее вверх.

- Включите устройство, установив переключатель в положение «1» или «2» - в зависимости от красивых и здоровых.
- После завершения работы выключите устройство, установив переключатель (13) в положение «0».

Рекомендации по использованию насадок

Для получения наилучшего эффекта при уходе за ногтями не распыривайте их перед процедурой – сделать это можно после процедуры маникюра/педикюра.

Ниже приведены некоторые рекомендации по использованию насадок:

